PREMASGARD[®] LCD-SHD PREMASGARD[®] SHD-LCD / SHD-SD-LCD / SHD 692-LCD

D Konfigurations- und Montageanleitung

Display-Modul für Drucktransmitter mit Steckverbinder DIN EN 175301-803-A, konfigurierbar, dreh- und kippbar, mit aktivem Ausgang

GB Configuration and Mounting Instructions

Display module for differential pressure transmitters with plug-in connectors DIN EN 175301-803-A, configurable, rotatable and tiltable, with active output

(F) Instructions de configuration et de montage

Module d'affichage pour transmetteur de pression différentielle avec connecteur DIN EN 175301-803-A, configurable, inclinable et pivotant, avec sortie active

(RU) Инструкция по настройке и сборке

Дисплейный модуль для дифференциального измерительного преобразователя давления, вкл. разъем DIN EN 175301-803-А, настраивается, можно поворачивать и наклонять, с активным выходом





S+S REGELTECHNIK GMBH THURN-UND-TAXIS-STR. 22 90411 NÜRNBERG / GERMANY FON +49(0)911/51947-0 mail@SplusS.de

www.SplusS.de





S+S REGELTECHNIK

D GB USA F RU

PREMASGARD[®] LCD-SHD PREMASGARD[®] SHD-LCD / SHD-SD-LCD / SHD 692-LCD





D PREMASGARD[®] **LCD-SHD**

Das Display-Modul LCD-SHD wurde speziell für Drucktransmitter PREMASGARD[®] SHD/SHD-SD/SHD 692 mit aktivem Ausgang (0-10V/ 4...20mA) und Steckverbinder DIN EN 175301-803-A konzipiert. Die Anzeige ist mechanisch dreh- und kippbar, zusätzlich kann der Displayinhalt in 90° Schritten gedreht werden, um die ideale Ableseposition zu erreichen. Neben dem Ist-Druck sind die Min-/Max-Messwerte oder alternativ das Ausgangssignal des Sensors darstellbar.

Das konfigurierte Anzeigegerät gibt die Normsignale des Druckmessumformers unverändert weiter und berechnet hieraus den Druck in der gewählten Einheit für die Displayanzeige. Folgende Parameter sind einstellbar: Messbereich des Sensors, physikalische Einheit (bar /kPa / psi / iNWC / mWC / atm), Intervall der Min-/Max-Werte (1h / 6h / 12h / 24h / ∞), Anzahl der Werte für Mittelwertbildung, Anzeigemodus, Ausrichtung des Displayinhalts, Kontrast und Hintergrundbeleuchtung (bei U-Variante). Die Gerätekonfiguration erfolgt über Microtaster auf der Platine im Gehäuseinneren.

TECHNISCHE DATEN	
Spannungsversorgung:	24V AC/DC (±5%) (bei U-Variante) UB _{min} = UB Drucksensor + 6V DC (bei I-Variante)
Lastwiderstand:	R _L > 100 kOhm (bei U-Variante)
Leistungsaufnahme:	< 0,85 W (bei U-Variante) < 0,15 W (bei I-Variante)
Eingang:	0-10V oder 420mA
Ausgang:	0-10V oder 420mA Normsignale des Sensors werden weitergeleitet, Anzeigewerte im Display werden berechnet.
Schaltungsart:	3-Leiteranschluss (bei U-Variante) oder 2-Leiteranschluss (bei I-Variante)
Messbereich:	sensorabhängig, Messbereich und Ausgabeeinheit werden per Menü konfiguriert.
Genauigkeit:	typisch < 0,2% EW
Temperaturabhängigkeit:	typisch < 0,01% EW/K
Druckart:	Relativdruck, Differenzdruck
Einheitensystem:	SI und Imperial
Displayinhalt:	Druck (bar) (kPa) (psi) (inWC) (atm), Spannung (V) oder Strom (mA)
LCD-Anzeige:	mit Hintergrundbeleuchtung (bei U-Variante), Ausschnitt ca. 28 x 16 mm (B x H), konfigurierbar, zur Anzeige des IST-Druckes, Min-/Max-Druckes oder Ausgangssignal des Sensors
Gehäuse Display:	Kunststoff, flammhemmend (UL94 V-0), Werkstoff PC/ABS, Farbe Schwarz (ähnlich RAL9004), Deckel transparent, mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz/Kreuzschlitz-Kombination), dreh- und kippbar, Abmessung ca. 72 x 64 x 43,3mm
Gehäuse Adapter:	Kunststoff, flammhemmend (UL94 V-0), Werkstoff PC/ABS, Farbe Schwarz (ähnlich RAL9004), Abmessung ca. 102mm, Ø 40mm
elektrischer Anschluss:	über Steckverbinder DIN EN 175301-803-A
Montage:	einfache Steckmontage, Fixierung über Schraubenverlängerung (im Lieferumfang enthalten)
Umgebungstemperatur:	Lagerung -20+75°C; Betrieb 0+60°C
Schutzklasse:	III (nach EN 60730)
Schutzart:	IP 65 (nach EN 60 529)
Normen:	CE-Konformität nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Kompatibilität:	Druckmessumformer Typ SHD/SHD-SD/SHD 692, Fremdhersteller auf Anfrage

Typ/WG02	Kompatibilität mit Gerätetyp	Eingang	Ausgang	Display	ArtNr. (ohne SHD)
LCD-SHD-I					
LCD-SHD-I	SHD-I SHD-SD-I SHD-692-I	420 mA	420 mA	-	1301-5112-5000-100
LCD-SHD-U					
LCD-SHD-U	SHD- U SHD-SD- U SHD-692- U	0 -10 V	0 -10 V	-	1301-5111-5000-200
Hinweis	Hintergrundbeleuchtung b Kompatibilität mit Druckti	pei U-Variante (3-Leite ransmittern von Frem	eranschluss) optional dherstellern auf Anf	konfigurie rage.	erbar.

PREMASGARD[®] LCD-SHD | Inbetriebnahme





Montage Display

Das Display-Modul **LCD-SHD** wird als separates Bauteil inklusive Dichtung und Schraubenverlängerung geliefert.

Der Zusammenbau mit dem Druckmessumformer erfolgt im **spannungslosen** Zustand.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Winkelstecker inklusive Dichtung vom Sensorteil abschrauben.
- 2. Display-Modul mit beiliegender Dichtung auf Sensor stecken.
- Winkelstecker inklusive Dichtung auf Display-Modul stecken und alle Teile (über Schraubenverlängerung im Display-Modul) miteinander verschrauben.

Bitte beachten:

Achten Sie auf den korrekten **elektrischen Anschluss**, sodass die Signale auf die richtigen Buchsen übertragen werden. Falsche Eingangssignale können das Gerät beschädigen!

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen unbeschädigt sind und korrekt sitzen, um die **Schutzart** zu gewährleisten.

Einstellung des Blickwinkels bzw. Ausrichtung der Anzeige darf nur im komplett montierten Zustand (Sensor und Stecker) erfolgen!

Setup-Tasten

Die Eingabe der Parameter erfolgt menügesteuert über Microtaster auf Platine im Gehäuseinneren. Zum Öffnen des Deckels benötigen Sie einen Schraubendreher, um die Schnellverschlussschrauben (Schlitz/Kreuzschlitz-Kombination) mit einer Vierteldrehung unter leichten Druck zu lösen.

Die drei Setup-Tasten sind auf der Platine beschriftet. Aktive Tasten werden im Display angezeigt, Tasten ohne Funktion werden automatisch ausgeblendet. Die Belegung der Setup-Tasten ist wie folgt:

>DOWN<

Im Menü nach unten bewegen,

Werte verändern (langer Tastendruck verringert stufenweise die Werte). Aufruf des Menüs min/max delete (aus Betriebsanzeige / operating display)

>SET<

Im Menü Bestätigung von Auswahl / Eingabe, Aufruf des Hauptmenüs main (aus Betriebsanzeige / operating display),

>UP<

Im Menü nach oben bewegen, Werte verändern (langer Tastendruck erhöht stufenweise die Werte).

Die im Menü ausgewählten Einstellungen werden wie folgt angezeigt und müssen anschließend mit Taste >**SET**< bestätigt werden:

Symbol >

Kennzeichnung der Auswahl

Unterstreichung

Hervorhebung der änderbaren Werten

Hinweis:

Wenn 60 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wechselt das Gerät automatisch in die Betriebsanzeige. Die Konfiguration wird dadurch abgebrochen, bereits bestätigte Einstellungen gehen nicht verloren und sind aktiv.

Startbildschirm

Sobald das Display-Modul mit Spannung versorgt wird, erscheint ein Startbildschirm mit den Parametern INPUT (aktives Ausgangssignal des Sensors) und RANGE (hinterlegter Messbereich des Sensors).

Erfolgt innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Eingabe per Taster, wechselt das Display automatisch auf die Betriebanzeige.

Der Startbildschirm kann jederzeit erneut über das Menü main > information aufgerufen werden (Details siehe Konfiguration).

INFORMATION INPUT: current loop

4 to 20.0 mA RANGE: 0 to 40.0 bar

2 J L I

INFORMATION INPUT: voltage 0 to 10.0 V RANGE: 0 to 40.0 bar

>SET<



Betriebsanzeige

Im regulären Betrieb berechnet das konfigurierte Anzeigegerät auf Basis der Sensorsignale die gewünschte Displayanzeige. Die nachfolgenden Parameter sind hierfür menügesteuert über Microtaster auf Platine einstellbar. (Details siehe Konfiguration)

Hinweis: Ohne Eingabe des tatsächlichen Messbereichs werden keine reellen Druckwerte angezeigt!

Für die korrekte Umrechnung (Skalierung) der Normsignale vom Sensor auf die Anzeigewerte im Display ist es zwingend notwendig, den Messbereich des Senors einzustellen. Andere Parameter können auf Basis der Default-Einstellungen angezeigt werden.

	Messbereich des Sensors Details siehe Konfigurationstabelle (6 bar default)	main > settings > sensor > maesuring range
	Druckeinheit im Display bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm	main > settings > sensor > display unit
	Intervallzeit für Min-/Max-Werte 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞	main > settings > sensor > min/max time
	Anzahl Messungen für Mittelwertbildung n = 110 (2 default)	main > settings > sensor > average value
	Reset der Min-/Max-Werte manuelles Zurücksetzen (menügesteuert)	main > operating display
•	Anzeigemodus Messwert groß (default) Messwert und Min-/Max-Werte Messwert und Eingangssignal	
	Textausrichtung O° (default) / 90° / 180° / 270° (Auswahl über Symbol)	main > settings > display > direction
	Kontrastwert 1040 (26 default)	main > settings > display > contrast
	Hintergrundbeleuchtung (bei U-Variante) on (ein) in 10 Helligkeitsstufen (8 default) / off (aus) / Auto	main > settings > display > backlight

Ope	rating Display	main > settings > display	> presentation		
Abh Anze Text	ängigkeit von eigemodus und ausrichtung	PRESENTATION Pressure BIG	PRESENTATION Pressure and min/max	PRESENTATION (020mA) Pressure and input	PRESENTATION (0-10V) Pressure and input
on		23.2	pressure 23.2 bar ^{6h min:} 7.2 ^{32.8} bar	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
isplay > directi		23.2	eh min: 32.8 bar pressure	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
<pre>> settings > d</pre>		23.2	pressure 23.2 bar 6h min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
main		23.2 bar	pressure 23.2 bar ^{6h} min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V



Intermenü Settings Senso	ır		main > settings > sensor >
sensor display > return >SET< >UP<	measuring range display unit min/max time > avarage value return		Vorgaben Messbereich (Skalierung), Einheit in Displayanzeige, Intervallzeit Min/Max, Anzahl Messungen für Mittelwertbildung
	>DOWN< >SET<	>UP<	Konfiguration siehe folgende Tabelle.
ANGE UNIT			main > settings > sensor > measuring range > range unit
RANGE - UNIT RANGE - UNIT			Einheit zum Messbereich des Drucksensors
bar	psi		Auswahl: bar (default) / psi (wichtig für die Einstellung unter RANGE .
>DOWN< >SET< >UP<	>DOWN< >SET<	>UP<	unabhängig von der gewünschten Einheit der Displayanzeige)
ANGE			main > settings > sensor > measuring range > range
RANGE solid			Wert zum Messbereich des Drucksensors (unabhängig von der gewünschten Einheit der Displayanzeige)
U8U.U >DOWN< >SET< >UP<			Messbereichsbeginn ist jeweils bei O bar oder O psi (abhängig von der Einstellung unter RANGE UNIT)
			solid
			Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in bar : 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2.5 / 4 / 6 (default) / 10 / 16 / 25 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
			Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi : 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100
>UP< bis free erscheint	t und		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen.< td=""><td>t und</td><td></td><td>Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 01 bis 1 bar in 0 far Stens (ah 1 bar in 0 San Stens</td></bestätigen.<>	t und		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 01 bis 1 bar in 0 far Stens (ah 1 bar in 0 San Stens
>UP< bis free erscheint mit >SET bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters	t und > UP < / > DOWN < trichen)		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi:
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig</bestätigen. 	t und > UP < / > DOWN < trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig IISPLAY UNIT</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig NISPLAY UNIT</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT DISPLAY - UNIT bar</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / KPa / psi / inWC / mWC / atm (ashbitemen bismen bi
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT DISPLAY-UNIT bar >DOWN< >SET< >UP<</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!)
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT DISPLAY -UNIT bar >DOWN< >SET< >UP<</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time
>UP < bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Verte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig NISPLAY UNIT DISPLAY - UNIT bar >DOWN< >SET< >UN //</bestätigen. 	t und •UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT DISPLAY UNIT</bestätigen. 	t und •UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte Auswahl: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT bar >DOWN< >SET< >UP< MIN / MAX TIME 06 hours >DOWN< >SET< >UP<</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte Auswahl: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ Der kleinste und größte berechnete Wert innerhalb der oben genannten Zeitspanne wird gespeichert und auf Wunsch angezeigt. Die Werte gehen ohne Betriebsspannung verloren.
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT DISPLAY UNIT DISPLA</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte Auswahl: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ Der kleinste und größte berechnete Wert innerhalb der oben genannten Zeitspanne wird gespeichert und auf Wunsch angezeigt. Die Werte gehen ohne Betriebsspannung verloren. main > settings > sensor > avarage value
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT bar >DOWN< >SET< >UP< MIN / MAX TIME 06 hours >DOWN< >SET< >UP<</bestätigen. 	t und UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte Auswahl: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ Der kleinste und größte berechnete Wert innerhalb der oben genannten Zeitspanne wird gespeichert und auf Wunsch angezeigt. Die Werte gehen ohne Betriebsspannung verloren. main > settings > sensor > avarage value Anzahl Messungen für Mittelwertbildung
>UP< bis free erscheint mit >SET <bestätigen. Werte auswählen über > (aktiver Wert ist unters und mit >SET< bestätig DISPLAY UNIT bar >DOWN< >SET< >UP< MIN / MAX TIME MIN / MAX TIME MIN / MAX TIME O6 hours >DOWN< >SET< >UP< VERAGE VALUE AVERAGE VALUE 10</bestätigen. 	t und >UP< / >DOWN< trichen) en.		Auswahl vordefinierter Messbereich Endbereich in psi: 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 80 bar: 0.1 bis 1 bar in 0.1er Steps / ab 1 bar in 0.5er Steps Auswahl frei definierbarer Endbereich bis max. 1200 psi: 10 bis 100 psi in 5er Steps / 100 bis 1200 in 50er Steps main > settings > sensor > display unit Einheit der Displayanzeige Auswahl: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (unabhängig vom eingestellen Messbereich des Sensors!) main > settings > sensor > min/max time Intervallzeit für Min-/Max-Werte Auswahl: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ Der kleinste und größte berechnete Wert innerhalb der oben genannten Zeitspanne wird gespeichert und auf Wunsch angezeigt. Die Werte gehen ohne Betriebsspannung verloren. main > settings > sensor > avarage value Anzahl Messungen für Mittelwertbildung Auswahl: n = 110 (2 default)

	·				
sensor display > return >SET< >UP<	direction contrast backlight > presentation		Vorgaben Textausrichtung, Kontrast, Hintergrundbeleuchtung, Anzeigemodus (Darstellung)		
	>DOWN< >SET	< >UP<	Konfiguration siehe folgende Tabelle.		
IRECTION			main > settings > display > direction		
			Textausrichtung der Betriebsanzeige Auswahl: 0 ° (default) / 90° / 180° / 270° (über Symbol, Pfeil zeigt Leserichtung an)		
>DOWN< >SET< >UP<			Drehung des Displayinhalts in 90°-Schritten mit > UP < im Uhrzeigersinn oder > DOWN < gegen den Uhrzeigersinn.		
ONTRAST			main > settings > display > contrast		
CONTRAST			Kontrastwert für optimale Lesbarkeit in heller Umgebung		
20			Auswahl: 1040 (26 default)		
>DOWN< >SET< >UP<			Auswahl wird zur Veranschaulichung sofort dargestellt, bleibt aber erst durch Bestätgung mit > SET < erhalten!		
ACKLIGHT			main > settings > display > backlight		
BACKLIGHT			Hintergrundbeleuchtung (nur bei U-Variante verfügbar!) für optimale Lesbarkeit in dunkler Umgebung		
on 6			Auswahl: on (ein) in 10 Helligkeitsstufen (8 default) / off (aus) / Auto		
>DOWN< >SET< >UP<			Auswahl wird zur Veranschaulichung sofort dargestellt und muss innerhalb von 30 Sekunden mit > SET < bestätigt werden, andernfalls schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab.		
RESENTATION			main > settings > display > presentation		
23.2 _{bar}	23.2	bar	Anzeigemodus der Betriebsanzeige (siehe auch Übersichtstabelle im Abschnitt Betriebsanzeige) Auswahl der Darstellungsart:		
pressure 23.2 bar ^{6h min:} ^{7.2} _{32.8} bar	pressure 23.2 bar	6h min: 7.2 max: 32.8	 BIG (default) errechneter Messwert in großer Darstellung Pressure and min/max errechnerter Messwert mit Min/Max-Werten und Intervallzeit 		
pressure 23.2 bar	pressure 23.2 bar	current 13.28 mA	 (siehe main > settings > sensor > display unit) 3) Pressure and input errechnerter Messwert mit Sensorsignal (Strom/Spannung) 		
pressure 23.2 bar	23.2 bar	oltage 5.80 V	Hinweis: Die Darstellung des Displayinhalts ist zusätzlich abhängig von gewählte Textausrichtung (siehe main > settings > display > direction) und Anzeigeeinheit (siehe main > settings > sensor > display unit)		

D Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" (ZVEI Bedingungen) zuzüglich der Ergänzungsklausel "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten.
- Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Montage und Inbetriebnahme der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschlie
 ßlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Ger
 ät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zus
 ätzlich aufgef
 ührt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte m
 öglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen (z.B. Heizk\u00f6rpern) oder deren W\u00e4rmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder W\u00e4rmeeinstrahlung durch \u00e4hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzuführen und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden! Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Wartung und Pflege

Das Display-Modul benötigt keine spezielle Wartung. Es ist jedoch ratsam, das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Verschmutzungen zu überprüfen. Reinigen Sie das Display bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.

Fehlerbehebung

Keine Anzeige:

Überprüfen Sie die Stromversorgung und die korrekte Verkabelung.

Falsche Werte:

Prüfen Sie die Skalierung und die Einheitseinstellungen.

Rücksendung

Alle Geräte, die an den Hersteller zurückgeliefert werden, müssen frei von Messstoffresten und anderen Gefahrstoffen sein. Messstoffreste am Gehäuse können Personen oder Umwelt gefährden.

Verwenden Sie zur Rücksendung des Geräts, insbesondere wenn es sich um ein noch funktionierendes Gerät handelt, eine geeignete Transportverpackung.

Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationalen Vorgaben sorgen.

(B) (SA) PREMASGARD® LCD-SHD

The display module LCD-SHD has been specially designed for the pressure transmitter **PREM**ASGARD[®] **SHD/SHD-SD/SHD 692** with active output (0-10V/4...20mA) and connector DIN EN 175301-803-A. The display can be mechanically rotated and tilted, and the display content can be rotated in increments of 90° to achieve the ideal reading position. In addition to the actual pressure, it can display the min/max measured values or alternatively the output signal of the sensor.

The configured display unit transmits the standard signals from the pressure measuring transducer unchanged and uses them to calculate the pressure in the selected unit for the display. The following parameters can be set: Measuring range of the sensor, physical unit (bar/KPa/psi/inWC/mWC/atm), interval of the min/max values (1h/6h/12h/ 2 h/ $^{\infty}$), number of values for averaging, display mode, direction of the display content, contrast and backlight (for U variant). The unit is configured using micro button switches on the circuit board inside the housing.

TECHNICAL DATA	
Power supply:	24V AC/DC (±5%) (for U variant) UB _{min} = UB pressure sensor + 6V DC (for I variant)
Load resistance:	R _L > 100 kOhm (for U variant)
Power consumption:	< 0.85 W (for U variant) < 0.15 W (for I variant)
Input:	0-10V or 420mA
Output:	0-10V or 420mA Standard signals from the sensor are forwarded. Indication values on the display are calculated.
Connection type:	3-wire connection (for U variant) or 2-wire connection (for I variant)
Measuring range:	sensor-dependent, measuring range and output unit are configured via the menu
Accuracy:	typically < 0.2% final value
Temperature dependence:	typically < 0.01% final value/K
Pressure type:	relative pressure, differential pressure
System of units:	SI and imperial
Display content:	pressure (bar) (kPa) (psi) (inWC) (mWC) (atm), voltage (V) or current (mA)
LCD display:	with backlight (for U variant), cut-out approx. 28 x 16 mm / 1.1 x 0.63 in (W x H), configurable, to display the actual pressure, min/max pressure or output signal of the sensor
Display housing:	plastic, flame retardant (UL 94 V-0), material PC/ABS, colour black (similar to RAL 9004), housing cover for display is transparent, with quick-locking screws (slotted/Phillips head combination), rotatable and tiltable, dimensions: approx. 72 x 64 x 43.3 mm / 2.83 x 2.52 x 1.70 in
Adapter housing:	plastic, flame retardant (UL 94 V-0), material PC/ABS, colour black (similar to RAL 9004), dimensions: approx. 102 mm / 4.0 in, Ø 40 mm / 1.57 in
Electrical connection:	via connector DIN EN 175301-803-A
Installation:	simple plug-in assembly, fastened via screw extension (included in the scope of delivery)
Ambient temperature:	storage -20+75 °C / -4.0167°F; operation 0+60 °C / 32140°F
Protection class:	III (according to EN 60730)
Protection type:	IP 65 (according to EN 60529)
Standards:	CE conformity according to EMC Directive 2014/30/EU
Compatibility:	pressure measuring transducer type SHD/SHD-SD/SHD 692, other manufacturers on request

Type/WGO2	Compatibility with unit type	Input	Output	Display	Item no. (without SHD)
LCD-SHD-I					
LCD-SHD-I	SHD-I SHD-SD-I SHD-692-I	420mA	420 mA	-	1301-5112-5000-100
LCD-SHD-U					
LCD-SHD-U	SHD- U SHD-SD- U SHD-692- U	0 -10 V	0 -10 V		1301-5111-5000-200
Note	Backlight for U variant (3- Compatibility with pressur	wire connection) can re transmitters from	be optionally configur other manufacturers	ed. s possible	upon request.



(GB) (USA) PREMASGARD® LCD-SHD | Commissioning





Installing the display

The display module LCD-SHD is supplied as a separate component including seal and screw extension.

Assembly takes place with the pressure measuring transducer in a de-energised state.

Proceed as follows:

- 1. Unscrew the angle plug including seal from the sensor part.
- 2. Plug the display module with the included seal onto the sensor.
- 3. Plug the angle plug including seal onto the display module and screw all parts together (via the screw extension in the display module).

Please note:

Make sure that the electrical connection is properly wired so that the signals are transmitted to the correct sockets. Wrong input signals can cause damage to the unit!

Make sure that all seals are undamaged and correctly fitted to ensure that the protection type is maintained.

The viewing angle or alignment of the display may only be adjusted after complete installation (sensor and plug)!

Setup keys

Parameter entry is menu-based using micro button switches on the circuit board inside the housing. To open the cover, you need a screwdriver to loosen the quick-locking screws (slotted/Phillips head combination) by turning them a quarter turn while applying slight pressure.

The three setup keys are labelled on the circuit board. Active buttons are indicated on the display, buttons with no function assigned are automatically hidden. The setup keys are assigned as follows:

>DOWN<

Scroll down in the menu, change values (press and hold the button to gradually reduce the values). Open the menu min/max delete (from operating status indicator/operating display)

>SET<

Confirm selection/input in the menu, Open the main menu (from operating status indicator/operating display),

>UP<

Scroll up in the menu, change values (press and hold the button to gradually increase the values).

Display

The settings selected in the menu are displayed as follows and must then be confirmed by pressing the **>SET**< button:

Icon >

Selection identification

Underline

Highlighting of values that can be modified

Note:

If no input is made for 60 seconds, the unit automatically switches back to the operating status indicator. This aborts the configuration; settings that have already been confirmed will not be lost and remain active.

Start screen

As soon as the display module is supplied with power, a start screen appears indicating the parameters INPUT (active output signal of the sensor) and RANGE (saved measuring range of the sensor).

If no push-button input is made within approx. 10 seconds, the display automatically switches to the operating display.

The start screen can be opened again at any time via the menu main > information (see Configuration for details).

INFORMATION INPUT: current loop 4 to 20.0 mA

RANGE: 0 to 40.0 bar

INFORMATION

INPUT: voltage 0 to 10.0 V RANGE: 0 to 40.0 bar

>SET<

Operating status indicator

During normal operation, the configured display unit calculates the desired display indicator based on the sensor signals. The following parameters can be set via menu using micro button switches on the circuit board. (See Configuration for details)

Note: If <u>no</u> actual measuring range is entered, <u>no</u> real pressure values are displayed!

In order to correctly convert (scale) the standard signals from the sensor to the indication values on the display, it is essential to set the measuring range of the sensor. Other parameters can be displayed based on the default settings.

	Measuring range of the sensor For details, see configuration table (6 bar default)	main > settings > sensor > measuring range
	Pressure unit in the display bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm	main > settings > sensor > display unit
	Interval time for min/max values	main > settings > sensor > min/max time
	Number of measurements for averaging $n = 110 (\textbf{2} \text{ default})$	main > settings > sensor > average value
	Resetting of min/max values manual reset (menu-based)	main > operating display
•	Display mode Big measured value (default) Measured value and min/max values Measured value and input signal	main > settings > display > presentation Pressure BIG Pressure and min/max Pressure and input
	Text direction	main > settings > display > direction
	Contrast value	main > settings > display > contrast
	Backlight (for U variant) on in 10 levels of brightness (8 default) / off / Auto	main > settings > display > backlight

Operating Display	main > settings > display	> presentation		
Depending on display mode and text direction	PRESENTATION Pressure BIG	PRESENTATION Pressure and min/max	PRESENTATION (020mA) Pressure and input	PRESENTATION (0-10 V) Pressure and input
	23.2	pressure 23.2 bar ^{6h min:} 7.2 ^{32.8} bar	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
direction	53.2	6h min: 32.8 bar	pressure 23.2.2 bar Am 82.21 And Current 13.28 mA	pressure 23.52 bar voltage
	23.2	pressure 23.2 bar ^{6h} min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 v
	23.2	pressure 23.2 bar ^{6h} min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V



iettings S	ensor submenu				main > settings > sensor >		
sensor display > return >SE	T< >UP<	measuri display min/ma > avarage	ng range unit x time value		Specifications for measuring range (scale), Unit in display indicator, min/max interval time, Number of measurements for averaging		
		>DOWN<	>SET<	>UP<	See table below for configuration.		
ANGE UNIT					main > settings > sensor > measuring range > range unit		
RANGE - UNIT RANGE - UNIT			Unit for the measuring range of the pressure sensor				
	bar		psi		Selection: bar (default) / psi		
>DOWN<	>SET< >UP<	>DOWN<	>SET<	>UP<	(important for the setting under RANGE , regardless of the desired unit on the display indicator)		
ANGE					main > settings > sensor > measuring range > range		
RANGE	solid				Value for pressure sensor measuring range		
>DOWN<	080.0 >SET< >UP<				The measuring range starts at 0 bar or 0 psi (depending on the setting under RANGE UNIT)		
					solid		
					Selection of predefined measuring range End range in bar : 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2.5 / 4 / 6 (default) / 10 / 16 / 25 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60		
					Selection of predefined measuring range End range in psi : 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100		
>UP< to	o free appears a	ind confirm	n		free		
with >SI	ET<.				Selection of freely definable end range up to max. 80 bar : in steps of 0.1 at 0.1 to 1 bar / in steps of 0.5 from 1 bar		
lactive v	alues via > uP < . value is underline	/ >DOVVN ed)	<		Selection of freely definable end range up to max. 1200 psi:		
and conf	firm with > SET <				in steps of 5 at 10 to 100 psi / in steps of 50 at 100 to 1200 psi		
ISPLAY I	JNIT				main > settings > sensor > display unit		
DISPLAY - U	JNIT				Unit on the display indicator		
	bar				Selection: bar (default) / kPa / psi / inWC / mWC / atm		
>DOWN<	>SET< >UP<				regardless of the set measuring range of the sensory		
					main > settings > sensor > min/max time		
IIN / MAX							
IIN / MA) MIN / MA					Interval time for min/max values Selection: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞		
IIN / MA) MIN / MA	AX TIME 06 hours				Interval time for min/max values Selection: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ The smallest and largest calculated value within the above-mentioned		
IIN / MA) MIN / MA >DOWN<	AX TIME 06 hours >SET< >UP<				Interval time for min/max values Selection: $1h / 6h / 12h / 24h$ (default) / ∞ The smallest and largest calculated value within the above-mentioned time lapse is saved and displayed on request. The values are lost if the operating voltage is interrupted.		
MIN / MA >DOWN<	AX TIME O6 hours >SET< >UP< VALUE				$\label{eq:linear} \begin{array}{l} \mbox{Interval time for min/max values} \\ \mbox{Selection: } 1 \mbox{h / 12 h / 24 h (default) / ∞ \\ The smallest and largest calculated value within the above-mentioned time lapse is saved and displayed on request. \\ \mbox{The values are lost if the operating voltage is interrupted.} \\ \hline \mbox{main > settings > sensor > avarage value} \end{array}$		
MIN / MA) MIN / MA >DOWN< VERAGE	AX TIME 06 hours >SET<				Interval time for min/max values Selection: 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ The smallest and largest calculated value within the above-mentioned time lapse is saved and displayed on request. The values are lost if the operating voltage is interrupted. main > settings > sensor > avarage value Number of measurements for averaging		
IIN / MA) MIN / MA >DOWN< VERAGE	XX TIME 06 hours SET< SUPC VALUE 10				Interval time for min/max values Selection: $1h / 6h / 12h / 24h$ (default) / ∞ The smallest and largest calculated value within the above-mentioned time lapse is saved and displayed on request. The values are lost if the operating voltage is interrupted. main > settings > sensor > avarage value Number of measurements for averaging Selection: n = 110 (2 default) The indicated value is the moving average of the last 'n' measurements		

sensor display	direction		Text direction specifications,		
> return	backlight		contrast, backlight,		
>SET< >UP<	> presentation return		display mode (presentation)		
	>DOWN< >SET<	: >UP<	See table below for configuration.		
IRECTION			main > settings > display > direction		
DIRECTION			Text direction of the operating status indicator		
			Selection: 0° (default) / 90° / 180° / 270°		
Ļ			(via icon, arrow indicates reading direction)		
>DOWN< >SET< >UP<			Rotation of the display content in steps of 90° clockwise with $>$ UP $<$		
			or anticlockwise with >DOWN<.		
ONTRAST			main > settings > display > contrast		
CONTRAST			Contrast value		
26			for optimum readability in bright surroundings		
20			Selection: 1040 (26 default)		
>DOWN< >SET< >UP<			The selection is displayed immediately for visualisation purposes,		
			but is only retained when confirmed with $>$ SET </td		
ACKLIGHT			main > settings > display > backlight		
BACKLIGHT			Backlight (only available for U variant!)		
on 6			for optimum readability in dark environments		
011 0			Selection: on in 10 levels of brightness (8 default) / off / Auto		
>DOMU< >2E1< >Dbs			The selection is displayed immediately for visualisation purposes and must be confirmed with >SET< within 30 seconds, otherwise the backlight switches off automatically.		
RESENTATION			main > settings > display > presentation		
		5	Display mode of the operating status indicator (please also refer		
727		pa	to the overview table in the section 'Operating status indicator')		
ZJ.Z	\mathbf{c}				
bar	2		Presentation type selection.		
pressure	e i	N 80	1) BIG (default)		
23.2 har	sur Dar	32.	calculated measured value presented in a large format		
- min: 7.2	ε Ω T	, ii ii	2) Pressure and min/max		
6h max: 32.8 bar		566	calculated measured value with min/max and interval time		
pressure	8	-	lsee main > settings > sensor > display unitJ		
23.2 har	ba.	and and	3) Pressure and input		
	S C	urre 3.28	calculated measured value with sensor signal (current/voltage)		
current 13.28 mA	0	54	Note:		
pressure	2		The presentation of the display content also depends on the selected		
22.2	5 (N a		text direction (see main $>$ settings $>$ display $>$ direction) and		
Z3.Z bar	% . d	5	text direction (see main > settings > display > direction) and		

(GB) (USA) General notes

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control
 authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and
 safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively
 valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and
 continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.
 Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of housings or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel! These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

Maintenance and care

The display module does not need to undergo any special maintenance. However, it is advisable to check the unit regularly for visible damage or soiling. If necessary, clean the display with a soft, slightly damp cloth. Do not use any aggressive cleaning agents or solvents, as they could damage the unit.

Troubleshooting

No display:

Check the power supply and the wiring for correct connection.

Wrong values:

Check the scale and unit settings.

Returns

All units returned to the manufacturer must not contain any residues of measured substances or other hazardous substances. Substance residues on the housing can be hazardous to people or the environment.

Always use suitable transport packaging when returning the unit, especially if it is still in working order.

Disposal

Incorrect disposal can pose a risk to the environment. Dispose of appliance components and packaging materials in an environmentally friendly manner and in accordance with the waste treatment and disposal regulations applicable in your country.

The unit should not be discarded with household waste. Ensure proper disposal in accordance with national specifications.

F PREMASGARD® LCD-SHD

Le module d'affichage LCD-SHD a été spécialement conçu pour le transmetteur de pression PREMASGARD® SHD/SHD-SD/SHD 692 avec sortie active (0-10 V / 4...20 mA) et connecteur DIN EN 175301-803-A. L'affichage est inclinable et pivotable mécaniquement, et il est possible de tourner le contenu affiché par paliers de 90° afin d'obtenir la position de lecture idéale. Les valeurs de mesure min./max. ou le signal de sortie du capteur peuvent être indiqués à côté de la pression réelle.

L'appareil d'affichage configuré transmet les signaux standard du convertisseur de pression sans les modifier et calcule sur cette base la pression dans l'unité sélectionnée pour l'affichage à l'écran. Les paramètres suivants peuvent être configurés : plage de mesure du capteur, unité physique (bar / kPa / psi / inWC / mWC / atm), intervalle des valeurs min./max. (1h / 6h / 12h / 24h /∞), nombre de valeurs pour le calcul de la moyenne, mode d'affichage, orientation du contenu affiché, contraste et rétroéclairage (pour la variante U). La configuration de l'appareil se fait à l'aide de micro-boutons sur la carte de circuit imprimé à l'intérieur du boîtier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 24 V CA/CC(±5 %) (pour la variante U) Tension d'alimentation : $\mathsf{UB}_{\mathsf{min}} = \mathsf{UB} \: \mathsf{capteur} \: \mathsf{de} \: \mathsf{pression} \: \textbf{+} \: \textbf{6} \: \textbf{V} \: \mathsf{CC} \: (\mathsf{pour} \: \mathsf{la} \: \mathsf{variante} \: \mathsf{l})$ Résistance de charge : R_L > 100 kOhm (pour la variante U) Puissance absorbée : < 0,85 W (pour la variante U) < 0,15 W (pour la variante I) Entrée · 0-10 V ou 4...20 mA 0-10 V ou 4...20 mA Sortie : Les signaux standard du capteur sont transmis, les valeurs d'affichage à l'écran sont calculées. Type de raccordement : raccordement 3 fils (nour la variante II) ou raccordement 2 fils (pour la variante I) Plage de mesure : dépendante du capteur, la plage de mesure et l'unité d'affichage sont configurées via le menu. Précision typique < 0,2 % Vf Dépendance en température : typique < 0.01 % Vf/K pression relative, pression différentielle Type de pression Système d'unités : SI et unités impériales pression [bar] [kPa] [psi] [inWC] [mWC] [atm], Contenu affiché : tension [V] ou intensité [mA] Écran LCD : avec rétroéclairage (pour la variante U), découpe env. 28 x 16 mm (IxH), configurable. pour l'affichage de la pression réelle, de la pression min./max. ou du signal de sortie du capteur Boîtier de l'écran : plastique, retardateur de flamme (UL 94 V-0), matière PC/ABS. couleur noire (similaire à RAL 9004), couvercle transparent. avec vis de fermeture rapide (association fente/fente en croix), inclinable et pivotant, dimensions env. 72 x 64 x 43,3 mm plastique, retardateur de flamme (UL 94 V-0), matière PC/ABS, Boîtier de l'adaptateur : couleur noire (similaire à RAL 9004), dimensions env. 102 mm, Ø 40 mm Raccordement électrique : par connecteur DIN EN 175301-803-A Montage : montage enfiché simple, fixation par rallonge de vis (comprise dans la livraison) Température ambiante : stockage -20...+75 °C ; service 0...+60 °C Classe de protection : III (selon EN 60730) Type de protection IP 65 (selon EN 60529)

Type de protection .	
Normes :	conformité CE selon Directive « CEM » 2014/30/EU
Compatibilité :	convertisseur de pression de type SHD/SHD-SD/SHD 692, fabricant tiers sur demande

Type/WGO2	compatibilité avec type d'appareil	entrée	sortie	écran	référence (sans SHD)
LCD-SHD-I					
LCD-SHD-I	SHD-I SHD-SD-I SHD-692-I	420mA	420 mA		1301-5112-5000-100
LCD-SHD-U					
LCD-SHD-U	SHD- U SHD-SD- U SHD-692- U	0 -10 V	0-10V		1301-5111-5000-200
Remarque	Rétroéclairage configurat Compatibilité avec des tra	ole en option pour la va ansmetteurs de press	ariante U (raccordeme ion de fabricants tiers	nt 3 fils) s sur der	nande.





Montage de l'écran

Le module d'affichage **LCD-SHD** est livré en tant que composant séparé, avec joint et rallonge de vis.

Il est assemblé avec le convertisseur de pression à l'état **hors tension**.

Procéder comme suit :

- 1. Dévisser la fiche coudée du capteur avec le joint.
- 2. Placer le module d'affichage avec le joint associé sur le capteur.
- Placer la fiche coudée avec le joint sur le module d'affichage et visser toutes les pièces entre elles (y compris la rallonge de vis dans le module d'affichage).

Note:

Veiller à ce que le **raccordement électrique** soit correct, de sorte que les signaux soit transmis aux bons connecteurs. Des signaux d'entrée défectueux risquent d'endommager l'appareil !

Veiller à ce que tous les joints soient intacts et correctement installés pour garantir l'**indice de protection**.

Le réglage de l'angle de vision et de l'orientation de l'affichage doit uniquement avoir lieu à l'état complètement monté (capteur et connecteur) !

Touches de paramétrage

Les paramètres sont saisis avec un guidage par menu à l'aide de micro-boutons sur la carte de circuit imprimé à l'intérieur du boîtier. Afin d'ouvrir le couvercle, vous avez besoin d'un tournevis pour desserrer les vis de fermeture rapide (association fente/fente en croix) d'un quart de tour sous légère pression.

Les trois touches de paramétrage sont marquées sur la carte de circuit imprimé. Les touches actives sont affichées à l'écran,

les touches sans fonction sont automatiquement masquées.

L'affectation des touches de paramétrage est la suivante :

>DOWN<

Se déplacer vers le bas dans le menu, modifier des valeurs (une pression prolongée sur la touche diminue les valeurs par paliers). Ouverture du menu min/max delete (depuis l'affichage de fonctionnement / operating display)

>SET<

Confirmation dans le menu de la sélection / saisie, ouverture du menu principal main (depuis l'affichage de fonctionnement / operating display),

>UP<

Se déplacer vers le haut dans le menu, modifier des valeurs (une pression prolongée sur la touche augmente les valeurs par paliers).

Les paramètres sélectionnés dans le menu sont affichés de la manière suivante et doivent ensuite être confirmés avec la touche >SET< :

Symbole >

Indique la sélection

Souligné

Met en évidence les valeurs modifiables

Remarque :

Si aucune saisie n'est effectuée dans un délai de 60 secondes, l'appareil passe automatiquement à l'affichage de fonctionnement. La configuration est alors interrompue, les paramètres déjà confirmés ne sont pas perdus et sont activés.

Écran de démarrage

Dès que le module d'affichage est alimenté en tension, un écran de démarrage apparaît avec les paramètres INPUT (signal de sortie actif du capteur) et RANGE (plage de mesure enregistrée du capteur).

Si aucune saisie n'est effectuée avec un bouton pendant env. 10 secondes, l'écran passe automatiquement à l'affichage de fonctionnement.

Il est possible de revenir à tout moment à l'écran de démarrage via le menu main > information (voir Configuration pour les détails).

INFORMATION INPUT: current loop 4 to 20.0 mA

RANGE: 0 to 40.0 bar

INFORMATION INPUT: voltage

0 to 10.0 V RANGE: 0 to 40.0 bar

>SET<



Affichage de fonctionnement

En fonctionnement normal, l'appareil d'affichage configuré calcule l'affichage à l'écran souhaité sur la base des signaux du capteur. Les paramètres suivants peuvent être réglés à cet effet avec un guidage par menu, à l'aide de micro-boutons sur la carte de circuit imprimé. (voir Configuration pour les détails)

Remarque : si la plage de mesure réelle n'est pas saisie, aucune valeur de pression réelle n'est affichée !

Pour une conversion (mise à l'échelle) correcte des signaux standard du capteur vers les valeurs affichées à l'écran, il est indispensable de paramétrer la plage de mesure du capteur. D'autres paramètres peuvent être affichés sur la base des réglages par défaut.

Plage de mesure du capteur Voir le tableau de configuration pour les détails (6 bar défaut)	main > settings > sensor > measuring range
■ Unité de pression à l'écran bar (défaut) / kPa / psi / inWC / mWC / atm	main > settings > sensor > display unit
Intervalle de temps pour valeurs min./max. 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞	main > settings > sensor > min/max time
■ Nombre de mesures pour l'obtention d'une valeur moyenne n = 110 (2 défaut)	main > settings > sensor > average value
 Réinitialisation des valeurs min./max. réinitialisation manuelle (guidée par menu) 	main > operating display
 Mode d'affichage Valeur de mesure grande (défaut) Valeur de mesure et valeurs min./max. Valeur de mesure et signal d'entrée 	
■ Orientation du texte O° (défaut) / 90° / 180° / 270° (sélection à l'aide du symbole)	main > settings > display > direction
■ Valeur de contraste 1040 (26 défaut)	main > settings > display > contrast
■ Rétroéclairage (pour variante U)	main > settings > display > backlight

on (activé) sur 10 niveaux de luminosité (8 défaut) / off (désactivé) / Auto

Affic	chage de	main > settings > display	<pre>/ > presentation</pre>		
Inter mode l'orie	rdépendance du e d'affichage et de entation du texte	PRESENTATION Pressure BIG	PRESENTATION Pressure and min/max	PRESENTATION (020mA) Pressure and input	PRESENTATION (0-10V) Pressure and input
on		23.2	pressure 23.2 bar ^{6h min:} 7.2 ^{32.8} bar	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
lisplay > directi		53. ²	Pressure 23.2 bar ^{7.2} bar ^{7.2} bar	pressure 23.23 bar current 13.28 mA	pressure 23.25 bar voltage 5.80 V
<pre>> settings > c</pre>		23.2	pressure 23.2 bar 6h min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 v
main		23.2	pressure 23.2 bar ^{6h} min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V



Sous-menu Settings Sensor	main > settings > sensor >		
xmoor measuring range display display unit > return min/max time > skrt >upc > skrt >upc	Consignes pour la plage de mesure (mise à l'échelle), l'unité affichée à l'écran, l'intervalle de temps min./max., le nombre de mesures pour le calcul de la moyenne voir le tableau suivant nour la configuration		
RANGE UNIT	main > settings > sensor > measoning range > range onit		
RANGE - UNIT RANGE - UNIT bar psi	Unité pour la plage de mesure du capteur de pression Sélection : bar (défaut) / psi (importante pour la configuration sous RANGE,		
>DOWN< >SET< >UP< >DOWN< >SET< >UP<	ne dépend pas de l'unité souhaitée pour l'affichage à l'écran)		
RANGE	main > settings > sensor > measuring range > range		
RANGE solid 080.0 >DOWN< >SET< >UP<	Valeur pour la plage de mesure du capteur de pression (ne dépend pas de l'unité souhaitée pour l'affichage à l'écran) La plage de mesure commence toujours à O bar ou O psi (dépend de la configuration sous RANGE UNIT)		
	solid Sélection d'une plage de mesure prédéfinie Plage finale en bar : 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2.5 / 4 / 6 (défaut) / 10 / 16 / 25 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 Sélection d'une plage de mesure prédéfinie Plage finale en psi : 10 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000		
>UP< jusqu'à ce que free apparaisse et confirmer avec >SET<. Sélectionner les valeurs avec >UP< / >DOWN< (la valeur active est soulignée) et confirmer avec >SET<.	free Sélection d'une plage finale librement définissable jusqu'à max. 80 bar : O,1 à 1 bar par paliers de O,1 / à partir de 1 bar par paliers de O,5 Sélection d'une plage finale librement définissable jusqu'à max. 1200 psi : 10 à 100 psi par paliers de 5 / 100 à 1200 par paliers de 50		
DISPLAY UNIT	main > settings > sensor > display unit		
DISPLAY - UNIT bar >DOWIN< >SET< >UP<	Unité de l'affichage à l'écran Sélection : bar (défaut) / kPa / psi / inWC / mWC / atm (ne dépend pas de la plage de mesure réglée pour le capteur !)		
MIN/MAX TIME	main > settings > sensor > min/max time		
MIN / MAX TIME OG hours >DOWN< >SET< >UP<	Intervalle de temps pour valeurs min./max. Sélection : 1 h / 6 h / 12 h / 24 h (default) / ∞ Les valeurs minimale et maximale calculées pendant l'intervalle de temps susmentionné sont enregistrées et affichées sur demande. Sans tension de service, les valeurs sont perdues.		
AVERAGE VALUE	main > settings > sensor > avarage value		
AVERAGE VALUE 10	Nombre de mesures pour le calcul de la moyenne Sélection : n = 110 (2 défaut) La valeur affichée est la moyenne mobile des « n » dernières		

sensor display > return >SET< >UP<	direction contrast backlight		Oraciana and Vertextation de texte		
>SET< >UP<	Dacklight		Lonsignes pour l'orientation du texte, le contraste, le rétroéclairage.		
	> presentation		le mode d'affichage (représentation)		
	>DOWN< >SET	< >UP<	Voir le tableau suivant pour la configuration.		
RECTION			main > settings > display > direction		
DIRECTION			Orientation du texte de l'affichage de fonctionnement		
			Sélection : 0° (défaut) / 90° / 180° / 270°		
			la l'aide du symbole, la fieche indique le sens de lecturej		
DOWNER SOLE SOLE			Hotation du contenu affiché par paliers de 90° avec >UP< dans le sens horair ou >DOWN< dans le sens anti-horaire.		
INTRAST			main > settings > display > contrast		
CONTRAST			Valeur de contraste pour une lisibilité optimale dans un environnement lumineux		
20			Sélection : 1040 (26 défaut)		
>DOWN< >SET< >UP<			La sélection est immédiatement représentée à des fins de visualisation mais n'est conservée qu'après une confirmation avec >SET < !		
CKLIGHT			main > settings > display > backlight		
BACKLIGHT			Rétroéclairage (uniquement disponible pour la variante U !) pour une lisibilité optimale dans un environnement sombre		
on 6 >DOWN< >SET< >UP<			Sélection : on (activé) sur 10 niveaux de luminosité (8 défaut) / off (désactivé) / Auto		
			La sélection est immédiatement représentée à des fins de visualisation et doit être confirmée avec > SET < dans un délai de 30 secondes, faute de quoi le rétroéclairage est automatiquement désactivé.		
ESENTATION			main > settings > display > presentation		
23.2	3.2	bar	Mode d'affichage de l'affichage de fonctionnement (voir également le tableau récapitulatif à la section Affichage de fonctionnement)		
bar			Sélection du mode d'affichage :		
pressure	e		1) BIG (défaut)		
23.2 har	sur Dar	32.8	valeur de mesure calculée représentée en grand		
6h min: 7.2 32.8 bar	23 bres b	6h min: max:	 Pressure and min/max valeur de mesure calculée avec valeurs min./max. et intervalle de temps (ortication) 		
pressure	² ol -	4	tvon: main > settings > sensor > display units		
23.2 bar	ba	ent 8 m	3) Pressure and input		
current 13.28 mA	7	curn 13.2	valeur de mesure calculée avec signal du capteur (intensité/tension)		
pressure	U C		La représentation du contenu affiché dépend également des sélections sous		
23.2 bar	essur 3.2 bar	Itage .80 V	Orientation du texte (voir main > settings > display > direction) et Unité d'affichage (voir main > settings > sensor > display unit)		

(F) Généralités

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation et la mise en service des appareils doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives «CEM» pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

La mise en service ne doit être effectuée que par du personnel qualifié ! Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Entretien et maintenance

Le module d'affichage ne nécessite pas de maintenance particulière. Il est toutefois recommandé de contrôler régulièrement l'absence de dommages visibles ou de saletés sur l'appareil. Si nécessaire, nettoyer l'écran à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié. Ne pas utiliser de détergents agressifs ni de solvants, qui risqueraient d'endommager l'appareil.

Traitement des erreurs

Aucun affichage :

Contrôler l'alimentation électrique et le câblage.

Valeurs erronées :

Contrôler la mise à l'échelle et les réglages d'unités.

Retour

Tous les appareils renvoyés au fabricant doivent être exempts de résidus de substances de mesure et d'autres substances dangereuses. Des résidus de substances de mesure sur le boîtier peuvent constituer un risque pour les personnes ou l'environnement.

Utiliser un emballage de transport approprié pour renvoyer l'appareil, surtout s'il s'agit d'un appareil encore en état de marche.

Mise au rebut

Une mise au rebut inappropriée peut être source de risques environnementaux. Mettre au rebut les composants de l'appareil et matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement, conformément aux prescriptions nationales en matière de traitement des déchets et de mise au rebut.

Ne pas mettre au rebut avec les déchets ménagers. Assurer une mise au rebut appropriée, conformément aux directives nationales.

RU PREMASGARD[®] **LCD-SHD**

Дисплейный модуль LCD-SHD был специально разработан для измерительного преобразователя давления PREMASGARD® SHD/SHD-SD/ SHD 692 с активным выходом (0-108/4...20 мА) и разъемом DIN EN 175301-803-А. Дисплей имеет механизм поворота и наклона, дополнительно можно поворачивать текст на дисплее с шагом 90° для удобного считывания показаний. Кроме фактического давления могут отображаться мин./макс. измеренные значения или в качестве альтернативы выходной сигнал датчика.

Настроенный дисплей передает нормированные сигналы измерительного преобразователя давления без изменений и на их основании рассчитывает и отображает давление в выбранной единице измерения. Можно настроить следующие параметры: Диапазон измерения датчика, единицы измерения (бар/кПа/фунт/кв. дюйм/дюйм вод. ст./м в. ст./атм.), время мин./макс. значений (1 ч/б ч/12 ч/24 ч/∞), количество значений для вычисления среднего значения, режим индикации, направление текста на дисплее, контраст и фоновая подсветка (для варианта U). Конфигурирование устройства осуществляется посредством миниатюрных кнопок на плате внутри устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания:	24 В перем./пост. тока (±5 %) (в варианте U) UB _{мин} = датчик давления UB + 6 В пост. тока (в варианте I)
Сопротивление нагрузки:	R _L > 100 кОм (в варианте U)
Потребляемая мощность:	< 0,85 Вт. (в варианте U) < 0,15 Вт. (в варианте I)
Вход:	0-10 В или 420 мА
Выход:	О-10 В или 420мА Нормированные сигналы датчика передаются, на дисплее рассчитываются отображаемые значения.
Тип подключения:	З-проводное подключение (для варианта U) или 2-проводное подключение (для варианта I)
Диапазон измерения:	зависит от датчика, диапазон измерения и единицу измерения можно настроить в меню.
Точность:	обычно < 0,2% верх. пред. знач.
Температурная зависимость:	обычно < 0,01% верх. пред. знач. / К
Тип давления:	относительное, дифференциальное
Система единиц:	СИ и Английская система мер
Текст на дисплее:	давление (бар) (кПа) (фунт/кв. дюйм) (дюйм вод. ст.) (м вод. ст.) (атм.), напряжение (В) или ток (мА)
ЖК-дисплей:	с фоновой подсветкой (в варианте U), вырез ок. 28 × 16 мм (Ш × В), настраиваемый, для индикации фактического давления, мин./макс. давления или выходного сигнала датчика
Корпус дисплея:	пластик, не поддерживающий горение (UL94 V-O), материал PC / ABS, черный цвет (аналогичен RAL9004), прозрачная крышка, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц / крестовый шлиц), можно поворачивать и наклонять, размеры прим. 72 × 64 × 43,3 мм
Корпус адаптера:	пластик, не поддерживающий горение (UL94 V-0), материал PC / ABS, черный цвет (аналогичен RAL9004), размер прим. 102 мм, Ø 40 мм
Электр. подключение:	с помощью разъема DIN EN 175301-803-А
Монтаж:	вставной, фиксация посредством резьбового удлинителя (входит в комплект поставки)
Темпер. окруж. среды:	хранение –20+75 °C; эксплуатация 0+60 °C
Класс защиты:	III (согласно EN 60730)
Степень защиты:	IP 65 (согласно EN 60529)
Нормы:	соответствие СЕ согласно Директиве по ЭМС 2014/30/EU
Совместимость:	измерительный преобразователь давления типа SHD/SHD-SD/SHD 692, устройства других производителей по запросу

Тип/WGO2	Совместимость с типом устройства	Вход	Выход	Дисплей	Арт. № (без SHD)
LCD-SHD-I					
LCD-SHD-I	SHD-I SHD-SD-I SHD-692-I	420 мА	420 мА		1301-5112-5000-100
LCD-SHD-U					
LCD-SHD-U	SHD- U SHD-SD- U SHD-692- U	0–10 B	0–10 B		1301-5111-5000-200
Примечание	Фоновую подсветку в вар Совместимость с измери:	оианте U (З-проводно тельными преобразов	е подключение) мо ателями павления	жно настра	ивать (опция). изволителей по запросу

RU PREMASGARD® LCD-SHD | Ввод в эксплуатацию





Монтаж дисплея

Дисплейный модуль LCD-SHD поставляется как отдельная деталь вместе с уплотнением и резьбовым удлинителем.

Присоединение к измерительному преобразователю давления осуществляется в **обесточенном** состоянии.

Действовать следующим образом:

- 1. Отвинтить угловой штекер датчика вместе с уплотнением.
- Установить дисплейный модуль с прилагаемым уплотнением на датчик.
- Установить угловой штекер вместе с уплотнением на дисплейный модуль и свинтить все части (посредством резьбового удлинителя на дисплейном модуле).

Внимание!

Выполнить электрическое подключение надлежащим образом, чтобы сигналы предавались на соответствующие гнезда. Неправильные входные сигналы могут повредить устройство!

Все уплотнения должны быть без повреждений и установлены надлежащим образом, чтобы обеспечить нужную степень защиты.

Настройка угла обзора и положения дисплея должна выполняться только в собранном состоянии(датчик и штекер)!

Кнопки настройки

Ввод параметров осуществляется с помощью меню и миниатюрных кнопок на плате внутри устройства. Для открывания крышки использовать отвертку: слегка наживая на отвертку, отвинтить быстрозаворачиваемые винты (комбинация шлиц / крестовый шлиц) на четверть оборота.

Три кнопки настройки подписаны на плате. Активные кнопки показываются на дисплее, кнопки без функции автоматически скрываются. Назначение кнопок настройки:

>DOWN<

Перемещение по меню вниз, изменение значений (длительное нажатие кнопки постепенно уменьшает значения). Вызов меню min/max delete (из экрана индикации рабочих параметров / operating display)

>SET<

В меню — подтверждение выбора/введенного значения, вызов главного меню main (из экрана индикации рабочих параметров / operating display),

>UP<

Перемещение по меню вверх, изменение значений (длительное нажатие кнопки постепенно увеличивает значения).

Выбранные в меню настройки отображаются следующим образом. Их нужно подтвердить кнопкой >SET<:

Символ >

Обозначение выбора

Подчеркивание

Выделение изменяемых значений

Примечание!

Если в течение 60 секунд пользователь не выполняет никаких действий, устройство автоматически переходит на экран индикации рабочих параметров. Таким образом конфигурирование прерывается, подтвержденные настройки не утрачиваются и остаются активными.

Начальный экран

После подачи напряжения на дисплейный модуль появляется начальный экран с параметрами INPUT (активный выходной сигнал датчика) и RANGE (сохраненный диапазон измерений датчика).

Если в течение прим. 10 секунд не нажимается ни одна кнопка, дисплей автоматически переходит на индикацию рабочих параметров.

Начальный экран можно открыть в любое время через меню main > information (более подробно см. «Конфигурирование»).

INFORMATION INPUT: current loop

4 to 20.0 mA RANGE: 0 to 40.0 bar

2001

INFORMATION INPUT: voltage 0 to 10.0 V RANGE: 0 to 40.0 bar

>SET<



Индикация рабочих параметров

В обычном режиме работы настроенный дисплей рассчитывает нужные отображаемые значения на основании сигналов датчика. Следующие параметры можно настроить с помощью меню и миниатюрных кнопок на плате. (Более подробно см. «Конфигурирование»)

Примечание! Если не указать фактический диапазон измерения, действительные значения давления не будут отображаться!

Для правильного преобразования (пересчета) нормированных сигналов датчика в отображаемые значения на дисплее нужно настроить диапазон измерения датчика. Прочие параметры могут отображаться на основании настроек default.

 Диапазон измерения датчика Более подробно см. таблицу конфигурации (6 бар default) 	main > settings > sensor > maesuring range
 Единица давления на дисплее bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дка 	main > settings > sensor > display unit ойм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.)
Время для мин./макс. значений	main > settings > sensor > min/max time
 Количество измерений для вычисления среднего значения n = 110 (2 default) 	main > settings > sensor > average value
 Сброс мин./макс. значений Ручной сброс (через меню) 	main > operating display
 Режим индикации Измеренное значение, большое (default) Измеренное значение и мин./макс. значения Измеренное значение и входной сигнал 	main > settings > display > presentation Pressure BIG Pressure and min/max Pressure and input
■ Направление текста О° (default) / 90° / 180° / 270° (выбор посредством символа	main > settings > display > direction)
■ Контраст 1040 (26 default)	main > settings > display > contrast
Фоновая подсветка (в варианте U)	

on (вкл.) с 10 ступенями яркости (8 default) / off (выкл.) / Auto (автоматически)

Инд	икация рабочих	main > settings > display	<pre>/ > presentation</pre>		
Заві реж напр	аметров исит от има индикации и равления текста	PRESENTATION Pressure BIG	PRESENTATION Pressure and min/max	PRESENTATION (020mA) Pressure and input	PRESENTATION (0-10V) Pressure and input
on		23.2	pressure 23.2 bar ^{6h min:} 7.2 ^{6h max:} 32.8 bar	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
lisplay > directi		73.2	pressure 23.2 bar ^{7.2} bar ^{5.6} min: ^{7.2} bar	pressure 23.23 bar current 13.28 mA	pressure 23.20 bar voltage 5.80 V
<pre>> settings > d</pre>		23.2	pressure 23.2 bar 6h min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V
main		23.2	pressure 23.2 bar ^{6h} min: 7.2 max: 32.8	pressure 23.2 bar current 13.28 mA	pressure 23.2 bar voltage 5.80 V



sensor display		measuring rar display unit	ge	Задание диапазона измерения (пересчет), отображаемой		
> return	< >IP<	min/max time > avarage value		на дисплее единицы измерения, времени мин./макс., копичества измерений пля вычисления среднего значения		
		return >DOWN< >SE	r< >UP<	Конфигурирование, см. следующую таблицу.		
RANGE UNIT			main > settings > sensor > measuring range > range unit			
RANGE - UN	IIT	RANGE - UNIT		Единица диапазона измерения датчика давления		
	har	nci		Выбор: bar (бар) (default) / psi (фунт/кв. дюйм)		
	Val	hai		(Нужна для настройки в меню RANGE ,		
>DOWN<	>SET< >UP<	>DOWN< >SET	>UP<	не зависит от единицы измерения, отображаемой на дисплее)		
ANGE				main > settings > sensor > measuring range > range		
RANGE	solid			Значение для диапазона измерения датчика давления		
	080.0			не зависит от единицы измерения, отооражаемой на дисплеел Начала писаторони измерения. О бар изи О фица/ир, стойи		
>DOWN<	>SET< >UP<			начало диапазона измерения: О оар или О фунтика. дюим (зависит от настройки в RANGE UNIT)		
				solid		
				Выбор предустановленного диапазона измерения		
				Конечный диапазон в бар (bar): 01/02/05/1/25/// / 6 (default) / 10/16/25//0//45/50/55/00		
				овоор предустановленного диапазона измерения		
				Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi):		
				Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100		
Нажимат	ъ > UP <, пока н	е появится fre	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free		
Нажиматі подтверд	ь > UP <, пока н дить кнопкой > S	е появится fre SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар:		
Нажимат подтверд Выбрать	ь > UP <, пока н дить кнопкой > S значения с пом	е появится fre SET<. иощью >UP< /	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5		
Нажимати подтверд Выбрать > DOWN -	ь > UP <, пока н дить кнопкой > 5 значения с пом < е значение пол	е появится fre SET<. иощью >UP< /	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйи от 10 до 100 фунт/кв. дюйи сиском 5/07 100 до 1200 фунт /		
Нажимати подтверд Выбрать > DOWN (активной и подтве	ь > UP <, пока н дить кнопкой > S значения с пом < е значение под рдить кнопкой :	е появится fre SET<. иощью >UP< / черкнуто) >SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50		
Нажимати подтверд Выбрать > DOWN (активной и подтвер ISPLAY U	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT	іе появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit		
Нажимати подтверд Выбрать >DOWN (активной и подтве) IISPLAY U DISPLAY-UI	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT	іе появится fre BET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее		
Нажимати подтверд Выбрать >DOWN- (активной и подтве) ISPLAY U DISPLAY- UT	ь > UP<, пока н цить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT №Т №Т	ие появится fre BET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC		
Нажимати подтверд Выбрать >DOWN- (активнои и подтве) ISPLAY U DISPLAY-U	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar	іе появится fre БЕТ<. иощью >UP< / черкнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.)		
Нажимати подтверд Выбрать >DOWN- (активной и подтвер ISPLAY U DISPLAY - UI >DOWN<	ь >UP<, пока н дить кнопкой >S значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar >SET< >UP<	іе появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	еи	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!)		
Нажиматі подтверд Выбрать >DOWN- (активной и подтвеј ISPLAY U DISPLAY-UT >DOWN-	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar >SET< > JUP<	е появится fre SET<. иощью >UP< / черкнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (Не зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time		
Haжимат подтверд Bыбрать >DOWN- (активнои и подтве) ISPLAY U DISPLAY-UT >DOWN- MIN / MAX	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar >>ET< >UP< X TIME X TIME	іе появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (Не зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Время для мин./макс. значений		
Haжиматı noqtbepz >DOWN- (aktubiou i noqtbe) ISPLAY U DISPLAY-UT >DOWN< IIN / MAX MIN / MAX	ь > UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar >>ET< >UP< TIME x TIME 06 hours	не появится fre SET<. иощью >UP< / черкнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Время для мин./макс. значений Выбор: 1 ч / 6 ч / 12 ч / 24 ч (default) / ∞		
Haжиматı noдтверд Bыбрать >DOWN- (активнои и подтве) ISPLAY U DISPLAY-UT >DOWN- IIN / MAX MIN / MAX	ь >UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е вначения с пом е вначение под рдить кнопкой : INIT bar bar >SET< >UP< I TIME 06 hours >SET< >UP<	е появится fre SET<. иощью >UP< / (черкнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Время для мин./макс. значений Выбор: 1 ч / 6 ч / 12 ч / 24 ч (default) / ∞ Наименьшее и наибольшее рассчитанное значение сохраняется в твуенке указанного промежутка времени и отображается по желанию		
HaжuMati nodtbepg Bulgpatь >DOWN (aktubhou u nodtbe) ISPLAY U DISPLAY - U >DOWN< NIN / MAX >DOWN<	ь >UP<, пока н дить кнопкой >S значения с пом < е значение под рдить кнопкой : INIT bar >SET< >UP< X TIME 06 hours >SET< >UP<	е появится fre SET<. иощью >UP< / иеркнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Bpews для мин./макс. значений Выбор: 1 ч / 6 ч / 12 ч / 24 ч (default) /∞ Наименьшее и наибольшее рассчитанное значение сохраняется в течение указанного промежутка времени и отображается по желанию. При исчезновении рабочего напряжения значения утрачиваются.		
Haжиматі подтверд Bыбрать >DOWN- (активной и подтве) ISPLAY U DISPLAY-UT >DOWN- IIN / MAX MIN / MAX >DOWN- VERAGE	ь >UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е вначения с пом рдить кнопкой : INIT bar >SET< >UP< X TIME 06 hours >SET< >UP< VALUE	е появится fre SET<. иощью >UP< / черкнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Настройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Настройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 / от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Единица измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kTla) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / atm (атм.) (Не зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Выбор: 1 ч / 6 ч / 12 ч / 24 ч (default) / ∞ Накименьшее и кнаибольшее рассчитанное значение сохраняется в течение указанного промежутка времени и отображается по желанию. При исчезновении рабочего напряжения значения утрачиваются. main > settings > sensor > avarage value		
Hawumati nogtbepg Bulopata >DOWN- (aktubhou u nogtbe) ISPLAY U DISPLAY - UI >DOWN- NIN / MAX >DOWN- VERAGE V AVERAGE V	ь >UP<, пока н дить кнопкой >5 значения с пом < е значения с пом с в начения под рдить кнопкой : INIT bar bar s>SET< >UP< X TIME 06 hours s>SET< >UP< VALUE ALUE	е появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (кПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Bpenя для мин./макс. значений Bыбор: 1 ч / 6 ч / 12 ч / 24 ч (default) / ∞ Наименьшее и наибольшее рассчитанное значение сохраняется в течение указанного промежутка времени и отображается по желанию. При исчезновении рабочего напряжения значения утрачиваются. main > settings > sensor > avarage value Количество измерений для вычисления среднего значения		
Hawumati notbedd Soforts Sofown (artuehou u notbed ISPLAY U Sofown Sofown MIN / MAX MIN / MAX Sofown VERAGE V AVERAGE V	ь > UP<, пока н цить кнопкой >5 значения с пом < е значения с пом е значения с пом е значение под рдить кнопкой : INIT bar >SET< > UP< X TIME 06 hours >SET< > UP< VALUE 10	е появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Bpews для мин./макс. значений Выбор: 1 ч / бч / 12 ч / 24 ч (default) /∞ Наименьшее и наибольшее рассчитанное значение сохраняется а течение указанного промежутка времени и отображается по желанию. При исчезновении рабочего напряжения значения утрачиваются. main > settings > sensor > avarage value Количество измерений для вычисления среднего значения Выбор: n = 110 (2 default)		
Haжиматı noqtbepp >DOWN- (arturbuo u noqtbe) IISPLAY U DISPLAY U >DOWN< AIIN / MAX MIN / MAX >DOWN< VERAGE V AVERAGE V	ь > UP<, пока н цить кнопкой >5 значения с пом < е значения с пом е значения с пом е значения с пом имит bar sser< > uP< x тиме 06 hours >SET< > UP< VALUE 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	е появится fre SET<. иощью >UP< / ичеркнуто) >SET<.	е и	Конечный диапазон в фунт/кв. дюйм (psi): 10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/600/700/800/900/100 free Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 80 бар: от 0,1 до 1 бар с шагом 0,1 / от 1 бар с шагом 0,5 Hacтройка индивидуального конечного диапазона до 1200 фунт/кв. дюйм от 10 до 100 фунт/кв. дюйм с шагом 5 /от 100 до 1200 фунт / кв. дюйм с шагом 50 main > settings > sensor > display unit Eдиница измерения, отображаемая на дисплее Выбор: bar (бар) (default) / kPa (kПа) / psi (фунт/кв. дюйм) / inWC (дюйм вод. ст.) / mWC (м вод. ст.) / atm (атм.) (He зависит от настроенного диапазон измерения датчика!) main > settings > sensor > min/max time Bpews для мин./макс. значений Выбор: 1 ч / бч / 12 ч / 24 ч (default) / ∞ Наименьшее и наибольшее рассчитанное значение сохраняется а течение указанного промежутка времени и отображается по желанию. При исчезновении рабочего напряжения значения утрачиваются. main > settings > sensor > avarage value Количество измерений для вычисления среднего значения Выбор: n = 110 (2 default) Ortoбражаемое значение вяляется скользящим средним последних 'n' измелечией Измелерание выпоследся спользящим средним последних 'n'		

sensor display	direction	Задание направления текста,
> return	backlight	контраста, ступени фоновой подсветки,
>SET< >UP<	> presentation return	режима индикации (отооражение)
	>DOWN< >SET<	ъ∪р< Конфигурирование, см. следующую таолицу.
IRECTION		main > settings > display > direction
DIRECTION		Направление текста при индикации рабочих параметров
		Выбор: 0° (default) / 90° / 180° / 270°
•		(посредством символа, стрелка указывает направление текста)
>DOMIN< >SEL< >DP<		Поворачивание отображаемого текста с шагом 90° с помощью кнопки >UI по часовой стрелке или >DOWN< против часовой стрелки.
DNTRAST		main > settings > display > contrast
CONTRAST		Контраст
26		для оптимальной читаемости при ярком свете
		Выбор: 1040 (26 default)
>DOMINE >SELE >OFE		Выбранное значение активируется сразу для наглядности, однако сохраняется только после нажатия кнопки > SET </td
ACKLIGHT		main > settings > display > backlight
BACKLIGHT		Фоновая подсветка (только в варианте U!)
on 6		
>DOWN< >SET< >UP<		Выбор. он свять с то ступенями яркости со сеталь? - он свыкл. / Auto (автоматически)
		Выбранное значение активируется сразу для наглядности, и
		его нужно подтвердить с помощью клавиши >SET< в течение 30 с,
		иначе фонован подсветка выключится автоматически.
RESENTATION		main > settings > display > presentation
22.2	ar 🖌	Режим индикации рабочих параметров
13.1	പ്	ICM. также сводную таблицу в разделе «Индикация рабочих параметров»)
bar	Ň	Выбор вида отображения:
prossure		1) BIG (default)
	2 a N 12	Большой размер рассчитанного значения
23.2 bar	ຮິ ຕິ ະ	2) Pressure and min/max
6h min: 7.2 bar max: 32.8 bar	2 0 2 2	Рассчитанное значение с указанием мин./макс. значений и времени
pressure	² N ²	tom. main > settings > sensor > display unit)
23.2 bar	ssu ba	3) Pressure and input
current 13.28 mA	2 3	Рассчитанное значение с сигналом датчика (ток/напряжение)
54115120 MA		Примечание!
pressure		Отображение содержимого дисплея зависит также от выбранного
23.2 bar	as o	направления текста исм. main > settings > display > direction) и епиницы измерения (см. main > settings > sensor > display upit)

RU Указания к продуктам

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:

- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.
 Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку,
 избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления) или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля / наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для здоровья / жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

Техническое обслуживание и уход

Дисплейный модуль не нуждается в особом техническом обслуживании. Тем не менее рекомендуется регулярно проверять устройство на наличие повреждений или загрязнений. При необходимости очищать дисплей мягкой, слегка влажной салфеткой. Не использовать агрессивные чистящие средства или растворители, так как они могут повредить устройство.

Устранение ошибок

Индикация отсутствует:

Проверить электропитание и правильное подключение кабелей.

Неправильные значения:

Проверить пересчет и настройки единиц измерения.

Возврат

Все устройства, подлежащие возврату производителю, должны быть без остатков измеряемой среды и других опасных веществ. Остатки измеряемой среды на корпусе создают угрозу для людей или окружающей среды.

Для возврата устройства, в особенности если оно еще в рабочем состоянии, использовать подходящую транспортную упаковку.

Утилизация

Неправильная утилизация может создать опасность для окружающей среды. Компоненты устройства и упаковочные материалы необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды согласно местным предписаниям по переработке и утилизации отходов.

Не утилизировать с бытовым мусором. Обеспечить надлежащую утилизацию согласно национальным предписаниям.

PREMASGARD[®] LCD-SHD PREMASGARD[®] SHD-LCD / SHD-SD-LCD / SHD 692-LCD





© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet. Reprints, in part or in total, are only permitted wich the approval of S+S Regeltechnik GmbH. La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH. Перелечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Возможны ошибки и технические изменения.

D GB USA (F) RU

PREMASGARD[®] LCD-SHD PREMASGARD[®] SHD-LCD / SHD-SD-LCD / SHD 692-LCD







HINWEIS

Unabhängig von der Einbaulage des Differenzdrucktransmitters, kann die seitliche Displayanzeige in die ideale Ableseposition gedreht und gekippt werden. Einstellung des Blickwinkels bzw. Ausrichtung der Anzeige darf **nur im komplett montierten Zustand** (Sensor und Stecker) erfolgen!

NOTE

The side display can be turned and tilted to the ideal reading position, regardless of the installation position of the differential pressure transmitter. The viewing angle or alignment of the display may only be adjusted after complete installation (sensor and plug)!

ATTENTION

Il est possible de tourner et d'incliner l'affichage latéral afin d'obtenir la position de lecture idéale, indépendamment de la position de montage du transmetteur de pression différentielle. Le réglage de l'angle de vision et de l'orientation de l'affichage doit **uniquement avoir lieu à l'état complètement monté** (capteur et connecteur) !

ПРИМЕЧАНИЕ

Боковой дисплейный модуль можно повернуть и наклонить в идеальную позицию для считывания показаний независимо от монтажного положения дифференциального измерительного преобразователя давления. Настройка угла обзора и положения дисплея должна выполняться **только в собранном** состоянии (датчик и штекер)!